

Rocwood

KOZA NA ŘEZÁNÍ DŘEVA

s modulem pro motorovou pilu



NÁVOD K POUŽITÍ

Pokyny pro montáž kozy s podpěrou pro motorovou pilu

Obr. 1 **Podpěra otočné svěrky a měřicí lat'** - zasuňte podpěru otočné svěrky (vertikálně nastavitelná) do stojanu na řezání dřeva i s držákem měřicí latě (horizontálně nastavitelný), použijte přiložený šroub a podložku.

Vertikální nastavení podpěry otočné svěrky musí odpovídat příslušné velikosti řezací lišty - čím je lišta větší a delší, tím výše by měla být otočná svěrka umístěna. Nastavte ji tak, aby konec řezací lišty přesahoval stojan, a přeřízl tak kompletně celé poleno.

Měřicí lat' lze nastavit horizontálně tak, aby bylo možno jednotlivá polena řezat na požadovanou délku.

Obr. 1

podpěra otočné svěrky
měřicí lat'

Obr. 2 **Otočná svěrka** - Vložte tyč s kolíkem na svěrce do válce umístěného na podpěře a zajistěte příchytkou R clip.

příchytka R clip
otočná svěrka

Obr. 3 Opatrně snižte lištu motorové pily do polohy mezi dvěma pevnými bloky v otočné svěrce a zajistěte 2 cm mezeru mezi tělem pily a svěrkou. Před utažením šroubu musí lišta se svěrkou svírat úhel cca 90° a nesmí se dotýkat řetězu. Po utažení zkontrolujte pojezdový oblouk, abyste se ujistili, že se řezací lišta nedotýká žádné části stojanu pily.

minimálně 2 cm

otočná svěrka

Obr. 4a Kryt lišty motorové pily nasadíte kolem horní tyčky otočné svěrky. Pevně utáhněte kryt lišty pomocí přiloženého šroubu a matice.

horní tyčka

otočná svěrka

Obr. 4b Kryt posuňte dopředu nebo dozadu tak, aby byl v dostatečné vzdálenosti od řetězu. Utáhněte šroub. Znovu zkontrolujte vůli.

Nyní je koza připravena k použití.

Pokyny pro bezpečné používání kozy s podpěrou pro motorovou pilu

1. Položte dřevo (poleno) na pokládací plochu a přitlačte jeho konec k měřicí lati. Dřevo pevně přidržujte levou rukou v dostatečné vzdálenosti od ostří motorové pily, poté pohybem pily po oblouku dřevo přeřízněte.
2. Pokládací plocha kozy je konstruována na maximální délku řezaného dřeva 1,8 metru a maximální průměr 20 cm. Maximální přípustné zatížení kozy je 120 kg.
3. Kryt řetězu na koze je konstruován na motorové pily s řezací lištou nepřesahující délku 45 cm. Motorové pily s řezací lištou delší než 45 cm (vyčnívající z krytu řetězu) nejsou pro práci s kozou doporučeny.
4. Pokud motorovou pilu používáte mimo kozu, musí být otočná svěrka a kryt uvolněny.
5. Otočná svěrka a podpěra se musí řádně promazávat.
6. Kozu lze používat pouze na rovné ploše.
7. Šrouby a matice na otočné svěrcce a krytu musí být za všech okolností řádně utaženy.

Při používání motorové pily na této koze je naprosto nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a postupy stanovené výrobcem motorové pily a příslušnými úřady pro ochranu zdraví při práci.