

OCHRANNÉ ŠTÍTY - NÁVOD NA POUŽITIE

Platí pre štíty na tvár obj.číslo E2-006935-01, E1-06938F-01, E1-06939F-01

Výrobca: FIRMA GARDEN SRL.UNIP.,Via Granaio 73/D,59016 Poggio a Caiano-IT

Notif.osoba: CERTOTTICA,Longarone-IT

Ochranný štít:

Ochranný štít zodpovedá všetkým požiadavkám, kladeným na ochranu proti mechanickým rizikám. Poskytuje vhodnú ochranu tváre a očí pri záhradných prácach.

Nie je určený na ochranu proti roztavenými alebo horúcimi časticami kovov, nechráni pred rozprsknutými kvapalinami, horúcimi pevnými časticami, elektrickým nebezpečenstvom, infračerveným a ultrafialovým žiarením.

Štít je vybavený sklápacou sieťkou, ktorá umožňuje nastavenie v uhle až 180 stupňov, a elastickým upevňovacím páskom, ktorého dĺžka je nastaviteľná tak, aby štít mohli používať osoby s rôznou veľkosťou hlavy. Odobranie štítu z hlavy musí byť vykonané povolením elastického pásika, v žiadnom prípade nie násilným odobratím z hlavy smerom hore alebo do strany- v takom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu štítu.

Symboly a číselné značenie na štíte:

Štít je označený symboly a číselným značením, ktoré označujú

F – Identifikácia výrobcu

HCS-PARTS – identifikácia predajcu

CE – Certifikácia CE

B – Ochrana pred pohybujúcimi-sa časticami strednej energie (120m/s)-EN 166

S – Mechanická odolnosť – EN 1731

EN 166,EN 1731 – Číslo príslušné normy EN

Kompletizácia výrobku:

Pred použitím je nutné:

- nastaviť dĺžku elastického upevňovacieho pásika tak, aby bez zbytočného tlaku pevne priliehal k hlave

- upevniť sieťku do nosnej časti tak, aby sa samovoľne nemohla pohybovať a súčasne bolo možné ju bez problémov v prípade potreby zdvihnúť až do uhla 180 stupňov

- po ukončení práce doporučujeme ochranný štít demontovať a uložiť do ochranného obalu, aby sa zabránilo jeho poškodeniu

Čistenie a údržba: Ochranný štít nekladte do blízkosti organických rozpúšťadiel a skladujte pri teplotách od +5 do +30 °C. Na čistenie používajte mäkkú handričku a bežné čistiace prostriedky. **NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ROZPÚŠŤADLÁ !!**

Poškriabané alebo inak poškodené zorníky vymeňte za nové! Nesprávne nastavenie štítu môže pri použití v spojitosti so zdravotnými okuliarmi vyvolať riziká prenosu nárazov malých častíc na užívateľa!

UPOZORNENIE: vyššie uvedené časti výrobkov, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou užívateľa, môžu u citlivých osôb vyvolať alergickú reakciu!

OCHRANNÉ ŠTÍTY - NÁVOD K POUŽITÍ

Platí pro obličejové štíty obj.čísels 6-938 (typ VSR),6-939 (typ VSP) a 6-935
(VSR – štít s kovovým zorníkem a VSP – štít s polykarbonátovým zorníkem)

Výrobce: FIMA GARDEN SRL.UNIP.,Via Granaio 73/D,59016 Poggio a Caiano-IT
Notif.osoba: CERTOTTICA,Longarone-IT

Ochranný štít:

Ochranný štít odpovídá všem požadavkům, kladeným na ochranu proti mechanickým rizikům. Poskytuje vhodnou ochranu obličeje a očí při zahradních pracích. Není určen k ochraně proti roztaveným nebo žhavým částicím kovů,nechrání před rozstříknutými kapalinami, horkými pevnými částicemi, elektrickým nebezpečím, infračerveným a ultrafialovým zářením.

Štít je vybaven sklápěcí sít'kou, která umožňuje nastavení v úhlu až 180 stupňů, a elastickým upevňovacím páskem, jehož délka je nastavitelná tak, aby štít mohly používat osoby s různou velikostí hlavy. Sundání štítu z hlavy musí být provedeno povolením elastického pásku, nikoliv násilným sejmutím z hlavy směrem nahoru nebo do strany- v takovém případě by mohlo dojít k poškození štítu.

Symbole a číselná značení na štítu:

Štít je označen symbole a číselným značením, které označují

F – Identifikace výrobce

HCS-PARTS – identifikace prodejce

CE – Certifikace CE

B – Ochrana před pohybujícími-se částicemi střední energie (120m/s)-EN 166

S – Mechanická odolnost – EN 1731

EN 166,EN 1731 – Číslo příslušné normy EN

Kompletace výrobku: Před použitím je nutno

- nastavit délku elastického upevňovacího pásku tak, aby bez zbytečného tlaku pevně přiléhal k hlavě

- upevnit sít'ku do nosné části tak, aby se samovolně nemohla pohybovat a současně bylo možné ji bez problémů

v případě potřeby zvednout až do úhlu 180 stupňů

- po ukončení práce doporučujeme ochranný štít demontovat a uložit do ochranného obalu, aby se zabránilo

jeho poškození

Čištění a údržba: Ochranný štít nepokládejte do blízkosti organických rozpouštědel a skladujte při teplotách od

+5 do +30 stupňů C. K čištění používejte měkký hadřík a běžné čisticí prostředky. **NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA !!** Poškrábané nebo jinak poškozené zorníky vyměňte za nové! Nesprávné nastavení štítu může při použití ve spojitosti se zdravotními brýlemi vyvolat rizika přenosu nárazů malých částic na uživatele!

UPOZORNĚNÍ: části výše uvedených výrobků, které přicházejí do přímého styku s pokožkou uživatele, mohou u citlivých osob vyvolat alergickou reakci!